



CHERRY KW 9100 SLIM

Wireless Keyboard with Bluetooth® and RF Transmission

64410134-00, DE, EN, FR, ES, IT, NL, SV, NO, DK, FI, PL, CS, SK, ZH, ZH-T, © Mai 2022
FCI-9100x-2 - Mod. J6-91_JR-91

DE BEDIENUNGS-ANLEITUNG

- 1 Browser, Startseite
- 2 PC sperren
- 3 Ton leiser
- 4 Ton lauter
- 5 3-f.
- 6 Rechner
- 7 Status-LED für Ladezustand der Batterie, Bluetooth- oder Funkverbindung
- 8 Schalter Funk (RF)/Aus (Mittelstellung)/Bluetooth (BT)
- 9 Taste für Bluetooth-Verbindung
- 10 Buchse für Ladekabel

Bevor Sie beginnen ...

- Jedes Gerät ist anders!**
- In der Bedienungsanleitung erhalten Sie Hinweise zur effektiven und zuverlässigen Verwendung.
 - Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
 - Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie sie an andere Benutzer weiter.

Die Cherry KW 9100 SLIM ist eine Tastatur zur Verbindung von PC/Notebooks.

Für Informationen zu weiteren Produkten, Downloads und vielem mehr, besuchen Sie bitte www.cherry.de.

1 Zu Ihrer Sicherheit

Erstickungsgefahr durch Verschlucken von Kleinteilen

- Bewahren Sie den Empfänger und das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren auf.

„Repetitive Strain Injury“ = „Verletzung durch wiederholte Beanspruchung“

RSI entsteht durch kleine, sich ständig wiederholende Bewegungen.

- Richten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch ein.
- Ändern Sie die Neigung der Tastatur, indem Sie die Aufstellstütze montieren.
- Machen Sie mehrere kleine Pausen, ggf. mit 10 Sekunden Pause.
- Ändern Sie oft Ihre Körperhaltung.

2 Beschädigungen vermeiden

Beschädigung der Tastatur

- Entfernen Sie nicht die Tastkappen.

Löschen von Speichermemo und Beschädigung von mechanischen Uhren durch Magnete

- Bringen Sie keine Beschädigung, wie Magneten oder externe Festplatten, und keine mechanischen Uhren näher als 10 cm zur Aufstellstütze der Tastatur.

3 Tastatur mit dem PC/Notebook verbinden

Sie können die Tastatur über Bluetooth oder mit dem Empfänger über eine 2,4 GHz-Funkverbindung mit dem PC/Notebook verbinden.

3.1 Tastatur über Bluetooth verbinden

- Bluetooth-Version**
- Sie benötigen einen PC/Notebook mit einem Bluetooth-Empfänger, der mindestens Bluetooth 4.0 unterstützt.

- 1 Öffnen Sie an Ihrem PC/Notebook die Suche nach Bluetooth-Geräten (zum Beispiel über Start > Einstellungen > Geräte > Bluetooth).
- 2 Folgen Sie den Anweisungen der Software.
- 3 Schieben Sie auf der Rückseite der Tastatur den Schalter auf „BT“.

- 4 Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung der Tastatur, indem Sie die Taste neben dem BT-Schalter drücken.
- 5 Wenn die Rückseite der Tastatur blinkt blau, falls die LED nicht blau blinkt:

- Es besteht bereits eine Verbindung der Tastatur mit einem anderen PC/Notebook. Schalten Sie diesen aus oder deaktivieren Sie diese Verbindung.

- 5 Folgen Sie den Anweisungen der Software.
- 6 Die LED leuchtet und die Tastatur ist mit Ihrem PC/Notebook verbunden.

- Falls die LED schnell rot blinkt, ist die Verbindung fehlgeschlagen.
- Versuchen Sie es erneut.

3.2 Tastatur über Empfänger verbinden

- 1 Schließen Sie den Empfänger möglichst an einer USB 2.0-Buchse des PC/Notebooks an. (Esse hat meist eine weiße oder schwarze Führung.)
- 2 Schieben Sie auf der Rückseite der Tastatur den Schalter auf „RF“.

Die LED an der Rückseite der Tastatur leuchtet zur Bestätigung kurz rot. Die Tastatur ist mit Ihrem PC/Notebook verbunden.

4 Tastatur ein-/ausschalten

- Die Tastatur schaltet bei Nichtbenutzung in den Schlaf-Modus, in dem sie nur wenig Energie benötigt. Wenn Sie die Tastatur wieder aktivieren, schaltet sie sich automatisch wieder ein.
- Woll sie im Energiesparmodus trotzdem Energie verbrauchen, schalten Sie sie bei längerer Nichtbenutzung und zum Transport manuell aus.

- 1 Schieben Sie auf der Rückseite der Tastatur den Schalter in die entsprechende Position:

- Aus = Mittelstellung
- Ein (Bluetooth) = BT

5 Neigung der Tastatur erhöhen

Sie können die Neigung der Tastatur erhöhen, indem Sie die beiliegende Aufstellstütze an der Unterseite der Tastatur montieren.

- 1 Stellen Sie die Tastatur aus.
- 2 Schalten Sie die magnetische Aufstellstütze in den Schlaf-Modus, in dem Sie die Tastatur in die entsprechende Position drehen.

- 3 Wenn die Tastatur leuchtet rot, ist die Verbindung verhindert ein Überladen.

7 Tastatur individuell konfigurieren

Mit der Software Cherry KEYS können Sie viele Tasten der Tastatur frei legen. Dadurch können Sie Ihre Tastatur auf Apps, Daten, Informationen, Textbausteine oder Makros zugreifen. Sie erhalten Cherry KEYS als kostenloses Download auf www.cherry.de.

- 1 Für Ihre safety

RSI stands for „Repetitive Strain Injury“.

RSI arises due to small movements continuously repeated over a long period of time.

- 1 Connect your workstation ergonomically.
- 2 Change the inclination of the keyboard by mounting the support bar.
- 3 Take several short breaks, with stretching exercises if necessary.
- 4 Change your posture often.

2 Avoiding damage

Damage to the keyboard

- Do not remove the key caps.

The magnets can wipe storage media and damage mechanical watches.

- Do not place any storage media such as magnetic cards or external hard drives, or mechanical watches within 10 cm of the keyboard support bar.

3 Connecting the keyboard to the PC/laptop

You can connect the keyboard to the PC/laptop via Bluetooth or via a 2.4 GHz wireless connection using the receiver.

- 1 Open the search for Bluetooth devices on your PC/laptop (for example via Start > Settings > Devices > Bluetooth).
- 2 Follow the software instructions.
- 3 Slide the switch on the back of the keyboard to „BT“.

- 4 Activate the keyboard Bluetooth connection by pressing the button next to the BT switch.
- 5 The LED on the back of the keyboard flashes blue. If the LED does not flash, the keyboard is not in pairing mode.
- 6 The keyboard is already connected to another laptop. Switch it off or deactivate that connection.

- 5 Follow the software instructions.
- 6 The LED goes on and the keyboard is connected to your PC/laptop.

If the LED rapidly flashes red, the connection has failed.

- Try again.

9 Falls die Tastatur nicht funktioniert

- Schalten Sie die Tastatur aus und wieder ein.
- Laden Sie die Tastatur über das Ladekabel (siehe „Anku laden“).
- Entfernen Sie störende Gegenstände zwischen der Tastatur und dem PC/Notebook. Störend sind vor allem metallische oder elektrische Gegenstände, wie Kabel, Lautsprecher oder USB-Hubs.
- Verringern Sie den Abstand zwischen der Tastatur und dem PC/Notebook.
- Falls es bei der Nutzung von USB 3.0-Geräten in der direkten Umgebung des Empfängers zu Störungen kommt. Verwenden Sie für den Empfänger oder das USB 3.0-Gerät einen entfernten Anschluss, ein zusätzliches Kabel oder einen USB-Hub.

9.1 Störung der Bluetooth-Verbindung beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

9.2 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

9.3 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

9.4 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

9.5 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

9.6 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

9.7 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

9.8 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

9.9 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

9.10 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

9.11 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

9.12 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

9.13 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

9.14 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

9.15 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

9.16 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

9.17 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

9.18 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

- 1 Open the search for Bluetooth devices on your PC/laptop (for example via Start > Settings > Devices > Bluetooth).
- 2 Follow the software instructions.
- 3 Slide the switch on the back of the keyboard to „BT“.

- 4 Activate the keyboard Bluetooth connection by pressing the button next to the BT switch.
- 5 The LED on the back of the keyboard flashes blue. If the LED does not flash, the keyboard is not in pairing mode.
- 6 The keyboard is already connected to another laptop. Switch it off or deactivate that connection.

- 5 Follow the software instructions.
- 6 The LED goes on and the keyboard is connected to your PC/laptop.

If the LED rapidly flashes red, the connection has failed.

- Try again.

9 Falls die Tastatur nicht funktioniert

- Schalten Sie die Tastatur aus und wieder ein.
- Laden Sie die Tastatur über das Ladekabel (siehe „Anku laden“).
- Entfernen Sie störende Gegenstände zwischen der Tastatur und dem PC/Notebook. Störend sind vor allem metallische oder elektrische Gegenstände, wie Kabel, Lautsprecher oder USB-Hubs.
- Verringern Sie den Abstand zwischen der Tastatur und dem PC/Notebook.
- Falls es bei der Nutzung von USB 3.0-Geräten in der direkten Umgebung des Empfängers zu Störungen kommt. Verwenden Sie für den Empfänger oder das USB 3.0-Gerät einen entfernten Anschluss, ein zusätzliches Kabel oder einen USB-Hub.

9.1 Störung der Bluetooth-Verbindung beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

9.2 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

9.3 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

9.4 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

9.5 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

9.6 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

9.7 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

9.8 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

9.9 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

9.10 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

9.11 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

9.12 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

9.13 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

9.14 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

9.15 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

9.16 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

9.17 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

9.18 Störung der Verbindung über den Empfänger beseitigen

- 1 Prüfen Sie, ob der interne Empfänger Ihres PC/Notebooks mindestens dem Bluetooth Standard 4.0 entspricht. Niedrigere Versionen werden nicht unterstützt.
- 2 Wenn sich Ihr PC/Notebook im Standby-Modus befindet, ist ein Aufwachen über Bluetooth-Geräte nicht möglich. Schalten Sie den PC/Notebook manuell ein.
- 3 Falls die Tastatur bereits mit einem anderen PC/Notebook verbunden ist, können Sie keine Verbindung von PC/Notebooks herstellen. Schalten Sie den ersten PC/Notebook aus oder deaktivieren Sie die Verbindung.

- 1 Open the search for Bluetooth devices on your PC/laptop (for example via Start > Settings > Devices > Bluetooth).
- 2 Follow the software instructions.
- 3 Slide the switch on the back of the keyboard to „BT“.

- 4 Activate the keyboard Bluetooth connection by pressing the button next to the BT switch.
- 5 The LED on the back of the keyboard flashes blue. If the LED does not flash, the keyboard is not in pairing mode.
- 6 The keyboard is already connected to another laptop. Switch it off or deactivate that connection.

- 5 Follow the software instructions.
- 6 The LED goes on and the keyboard is connected to your PC/laptop.

8.1 蓝牙连接

När spänningen i batteriet i tastaturet blir lav, blinker LED-lampene i tastaturet 10 ganger. Deretter starter du oppsettet av tastaturet. Dette sker når du jobber med tastaturet eller vekkjer det fra hvelomduos eller oppstatter av PC-en. Batteriets levetid forlenges hvis det lades i lade.

• Sett ledelysningen i kontaktten på tastaturet, og kobbe den til en USB-kontakt eller en USB-Lader. Strømkladden i den stasjonære/bærbare PC må være slått på. Du kan fortsette arbeidet under ladingen. LED-lampen på bakiden av tastatur lyser rødt.

Når LED-lampen på bakiden av tastaturet slukker, er batteriet i tastaturet fulladet. Ladekretsen forhindrer overlading.

7. Konfigurere taster individuelt

Med programen CHERRY KEYS kan du programmerer mange av tasterne på tastaturet som du ønsker. Dermed kan du trykke på en tast for å få direkte tilgang til apper, filer, individuelle teiknenganger eller makroer. CHERRY KEYS er tilgjengelig for gratis nedlasting på www.cherry.de.

8. Rengjering av tastaturet

1. Slå av tastaturet.

BEMERK! Aggressive rengjøringsmidler og væsker kan skade tastaturet.

• Ikke bruk løsesmidler som bensin eller alkohol eller rengjening, og heller ikke skurende midler eller skuresvamp.

• Forhindre at det kommer væske inn i tastaturet.

2. Rengjør tastaturet med en lett fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel (f.eks. oppskaksmiddel).

3. Tørk tastaturet med en myk, tørt klut.

9. Hvis tastaturet ikke fungerer

• Slå tastaturet fra og på igjen.

• Lad opp tastaturet via ladekabelen (se 6 "Opplading af genopladeligt batteri").

• Fjern forstyrrende genstander mellom tastaturet og PC-en. Sørg for metallgenstander eller elektriske genstander som kabler, høyttalere og USB-hubbar kan virke forstyrrende.

• Reduser avstanden mellom tastaturet og PC-en. • Derksom de USB-kabler under brukten av USB 3.0-apparater i et kabelt omgivelser til mottekteren. • Bruk en ekstern Bluetooth-mottaker eller en USB-kabel eller en USB-hub for mottekteren eller USB 3.0-apparatet.

9.1 Ubedre feil på Bluetooth-tilkoblingen

• Kontroller om PC-en mtenne mottaker minst samsvner med Bluetooth 4.0-standardten. Laveere versjoner stattes ikke.

• Hvis den stasjonære/bærbare PC befinner seg i standbymodus, er det ikke mulig med en oppvekking via Bluetooth-enheter. Slå på den stasjonære/bærbare PC-en manuelt.

• Hvis tastaturet allerede er forbundet med en annen stasjonær eller bærbar PC, kan du ikke opprette noen parallell tilkobling. Slå av den første stasjonære/bærbare PC-en, eller deaktiver forbindelsen.

9.2 Ubedre feil på Bluetooth-tilkoblingen

• Koble til mottekteren til en USB 2.0-kontakt på den stasjonære/bærbare PC-en (denne har det beste resultatet en hull eller svart fargel). På USB 3.0-kontakt kan Bluetooth-mottakerne som er integrert i den stasjonære/bærbare PC-en, være overbelastet.

• Slå av uventede Bluetooth-enheter.

• Fjern tastaturet i Bluetooth-programvaren og legg den til på nytt som en ny enhet.

• Koble til tastaturet via mottekteren.

• Koble til tastaturet via tastaturkabelen.

• Koble til mottekteren til en USB 2.0-kontakt på den stasjonære/bærbare PC-en (denne har det beste resultatet en hull eller svart fargel). På USB 3.0-kontakt kan Bluetooth-mottakerne som er integrert i den stasjonære/bærbare PC-en, være overbelastet.

10. Avfallsbehandling av apparater

• Apparater med dette symbolet må ikke kastes som husholdsavfall.

• Avfallsbehandling apparatene i samsvar med lovbestemmelse hos forhandleren eller på en miljøstasjon.

11. Tekniske spesifikasjoner

Betegnelse	Verdi
Forsyningsspennning	Mottaker: 5.0 VDC ±5 %
Ladespenning	Typ. 5.0 VDC
Ladestrøm	Maks. 300 mA
Strømforbruk	Tastatur: maks. 5 mA Mottaker: maks. 25 mA
Batteri	Oppladbart litium-ion-batteri, 650 mAh
Sendefrekvens	2400,0 ... 2483,5 MHz
Sendefrekvens	Maks. 10 mW (EIRP)
Bluetooth	4.2
Lagertemperatur	-15 °C ... +40 °C
Driftstemperatur	0 °C ... +40 °C

DK BETJENINGS-VEJLEDNING

- Browser, startside
- PC-spæring
- PC-sværgere
- Lyd til/fra
- Lyd kraftigere
- Regnemaskine
- Statuslydude for batteriets ladelastetid, Bluetooth- eller trådløse forbindelse
- Computer for trådløse forbindelse (RF)/slukket (intermitterende) Bluetooth (BT)
- Tast til Bluetooth-forbindelse
- Besning til ladekabel

Før du begynner ...

Hvert apparat er andrefordelt i betjeningsveiledningen får du henvisninger om den effektive og pålidelige anvendelse.

• Læs betjeningsveiledningen omprøksomt igennem.

• Opbevar betjeningsveiledningen, og giv den videre til andre brugere.

1 For din sikkerhed

Fare for kvælning, hvis smådele sluges

• Opbevar apparatet uden for rækkevidde for børn under 3 år.

"Repetitive Strain Injury" = kvæstelse på grund af gentagte bevægelser

RSI opstår på grund af små bevægelser, der gentages hele tiden.

• Endr tastaturets ergonomisk ved at montere installationsstaten.

• Hold flere små pauser, evt. med strækøvelser.

• Sørg for at andre din kropsholdning.

2 Udgå skader

Beskadigelse af tastatur

• Fjern alle taskelagrede genstande fra tastaturet ved hjælp af en skudlapp.

Slætning fra lagremiddel og beskadigelse af mekaniske ure på grund af magnet

• Placer ikke lagremiddel, som f.eks. magnetkort eller ekstern harddisk, og mekaniske ure i tætte der 10 cm fra tastaturet.

• Indret din arbejdsplads ergonomisk.

• Endr tastaturets holdning ved at montere installationsstaten.

3 Forbindelse af tastaturet med Bluetooth

Bluetooth-version

Du har brug for en pc/bærbare computer med en Bluetooth-mottager, der mindst understøtter Bluetooth 4.0.

1. Åbn søgningen efter Bluetooth-enheder på din pc/bærbare computer (for eksempel via Start + Søg i Windows) • Enheder i Bluetooth-tilkobling

2. Følg anvisningerne i softwaren.

3. Sæt kontakten på bagiden af tastaturet på "BT".

Aktivér Bluetooth-forbindelsen for tastaturet ved at holde tasten ved siden af BT-kontakten trykket ned.

Lydsiden på bagiden af tastaturet blinker blå.

Hvis lydsiden ikke blinker blåt:

• Der findes allerede en forbindelse mellem tastaturet og PC'en.

• Sluk for lydsiden og en anden pc/bærbare computer. • Sørg for, at lydsiden, eller deaktiver forbindelsen.

4. Følg anvisningerne i softwaren.

5. Lydsiden slukker, og tastaturet er forbundet med PC'en.

Hvis lydsiden blinker hurtigt/rødt, er forbindelsen mislykket.

• Prøv igen.

3.2 Forbindelse af tastaturet via mottager

1. Tilslut heldt mottageren til en pc/en den bærbare computer via USB 2.0-stik (det har ottest en hull eller sort fargel).

2. Sæt kontakten på bagiden af tastaturet på "RF".

Lydsiden på bagiden af tastaturet lyser kortvarigt rødt for at bekræfte. Tastaturet er forbundet med din pc/bærbare computer.

4. Til-/frakobling af tastaturet

Tastaturet går på sleep-modus. Ved det første tryk på tast kan brugeren møde lidt energi. Ved et tredje tryk på tast tændes den automatisk igen.

Hvis tastaturet alligevel bruger energi i energibesparelensesmodusen, såk at slukke den manuelt, hvis det ikke bruger den i længere tid, og den er transport.

• Sæt kontakten på bagiden af tastaturet på den pågældende position.

Slukket i midterstilling

Tændt i midterstilling

Tændt (Bluetooth) = BT

5. Forgøelse af tastaturets vinkel

Du kan forøge tastaturets vinkel ved at montere den vedlagte installationsstaten på undersiden af tastaturet.

1. Slå tastaturet fra.

2. Sæt den magnetiske installationsstaten med stifferne i asymmetrisk placerede fordybinger på undersiden af tastaturet.

3. Slå tastaturet fra.

4. Sæt kontakten på bagiden af tastaturet på den pågældende position.

Slukket i midterstilling

Tændt i midterstilling

Tændt (Bluetooth) = BT

6. Opnlading af genopladeligt batteri

Hvis spændingen på tastaturets batteri reduces, slukker tastaturets lydside (L, deretter stopper slukket).

• Fjern tastaturet fra ladekabelen i 6 "Opplading af genopladeligt batteri".

• Fjern forstyrrende genstander mellem tastaturet og PC-en. Sørg for metallgenstander eller elektriske genstander som kabler, høyttalere og USB-hubbar kan virke forstyrrende.

• Reduser avstanden mellom tastaturet og PC-en. • Derksom de USB-kabler under brukten av USB 3.0-apparater i et kabelt omgivelser til mottekteren. • Bruk en ekstern Bluetooth-mottaker eller en USB-kabel eller en USB-hub for mottekteren eller USB 3.0-apparatet.

9.1 Ubedre feil på Bluetooth-tilkoblingen

• Kontroller om PC-en mtenne mottaker minst samsvner med Bluetooth 4.0-standardten. Laveere versjoner stattes ikke.

• Hvis den stasjonære/bærbare PC befinner seg i standbymodus, er det ikke mulig med en oppvekking via Bluetooth-enheter. Slå på den stasjonære/bærbare PC-en manuelt.

• Hvis tastaturet allerede er forbundet med en annen stasjonær eller bærbar PC, kan du ikke opprette noen parallell tilkobling. Slå av den første stasjonære/bærbare PC-en, eller deaktiver forbindelsen.

9.2 Ubedre feil på Bluetooth-tilkoblingen

• Koble til mottekteren til en USB 2.0-kontakt på den stasjonære/bærbare PC-en (denne har det beste resultatet en hull eller svart fargel). På USB 3.0-kontakt kan Bluetooth-mottakerne som er integrert i den stasjonære/bærbare PC-en, være overbelastet.

• Slå av uventede Bluetooth-enheter.

• Fjern tastaturet i Bluetooth-programvaren og legg den til på nytt som en ny enhet.

• Koble til tastaturet via mottekteren.

• Koble til tastaturet via tastaturkabelen.

10. Avfallsbehandling av apparater

• Apparater med dette symbolet må ikke kastes som husholdsavfall.

• Avfallsbehandling apparatene i samsvar med lovbestemmelse hos forhandleren eller på en miljøstasjon.

11. Tekniske spesifikasjoner

Betegnelse	Verdi
Forsyningsspennning	Mottaker: 5.0 VDC ±5 %
Ladespenning	Typ. 5.0 VDC
Ladestrøm	Maks. 300 mA
Strømforbruk	Tastatur: maks. 5 mA Mottaker: maks. 25 mA
Batteri	Oppladbart litium-ion-batteri, 650 mAh
Sendefrekvens	2400,0 ... 2483,5 MHz
Sendefrekvens	Maks. 10 mW (EIRP)
Bluetooth	4.2
Lagertemperatur	-15 °C ... +40 °C
Driftstemperatur	0 °C ... +40 °C

ANVENDELSE AF FLERE BLUETOOTH-ENHEDER PÅ EN PC/BÆRBAR COMPUTER

Hvis der er tilsluttet for mange Bluetooth-enheder, kan Bluetooth-mottagerne, der er integrert i PC'en, bli overbelastet.

• Sluk Bluetooth-enheder, der ikke er brug for.

• Fjern tastaturet i Bluetooth-softwaren, og tilføj den igen som ny enhet.

• Avvend en ekstern Bluetooth-mottager, og tilføj tastaturet via mottageren.

9.2 Ubedring af fejl på forbindelsen via mottageren

1. Tilslut mottageren til en pc/en den bærbare computers USB 2.0-stik (det har ottest en hull eller sort fargel). På USB 3.0-stik (blå fargel) forekommer der nogle gange fejlfunktioner.

2. Tilslut mottageren til en USB 2.0-stik på den bærbare computer.

3. Reduser afstanden mellem mottakeren og tastaturet ved at tilslutte mottageren til en USB-stik der befinner sig tæt ved enhedens forside.

4. Avvend et USB-forlængerkabel for at forlænge mottageren så tæt som muligt på tastaturet.

10. Bortskaffelse af enheder

• Enheder med dette symbol må ikke bortskaffes sammen med husholdsavfaldet.

• Bortskaff enhedene hos din forhandler eller på de kommunale genbrugspladser eller på de lovmæssige forsikringsfor.

11 Tekniske data

Betegnelse	Verdi
Forsyningsspænding	Motager: 5.0 VDC ± 5 %
Ladespenning	Typ. 5.0 VDC
Ladestrøm	Maks. 300 mA
Strømforbrug	Tastatur: maks. 5 mA Mottager: maks. 25 mA
Batteri	Oppladeligt litium-ion-batteri, 650 mAh
Sendefrekvens	2400,0 ... 2483,5 MHz
Sendefrekf	Maks. 10 mW (EIRP)
Bluetooth	4.2
Opbevaringstemperatur	-15 °C ... +40 °C
Driftstemperatur	0 °C ... +40 °C

12 EU-overensstemmelseserklæring

Herved erklærer Cherry Europe GmbH, Auerbach/Opf., Tyskland, at denne radioanalogt styrede oplydler direktevirkende (DTE) i henhold til EU-overensstemmelsesforordningens fuldstændige tekst findes under følgende internetadresse: www.cherry.de/compliance.

FI KÄYTTÖOHJE

- Selän, aloituskuusi
- Lukitus PC
- Pienenn äänenvoimakkuutta
- Äänin päälle / pois
- Äänin äänenvoimakkuutta
- Liisälätkä
- Tila-LED akun lataustilan, Bluetooth- tai radioliityntien näyttäminen
- Bluetooth 4.2
- Opbevaringstemperatur -15 °C ... +40 °C
- Drifttemperatur 0 °C ... +40 °C

12 EU-overensstemmelseserklæring

Herved erklærer Cherry Europe GmbH, Auerbach/Opf., Tyskland, at denne radioanalogt styrede oplydler direktevirkende (DTE) i henhold til EU-overensstemmelsesforordningens fuldstændige tekst findes under følgende internetadresse: www.cherry.de/compliance.

3.1 Forbindelse af tastaturet med Bluetooth

Bluetooth-version

Du har brug for en pc/bærbare computer med en Bluetooth-mottager, der mindst understøtter Bluetooth 4.0.

1. Åbn søgningen efter Bluetooth-enheder på din pc/bærbare computer (for eksempel via Start + Søg i Windows) • Enheder i Bluetooth-tilkobling

2. Følg anvisningerne i softwaren.

3. Sæt kontakten på bagiden af tastaturet på "BT".

Aktivér Bluetooth-forbindelsen for tastaturet ved at holde tasten ved siden af BT-kontakten trykket ned.

Lydsiden på bagiden af tastaturet blinker blå.

Ennen kuin aloitat ...

Jokainen laite on erillään!

Käytettyjä laitteita (ydät ohjeita tehokasta ja luotettavaa käyttöä varten.

• Lue käyttöohje huolellisesti läpi.

• Säilytä käyttöohje ja anna se eteenpäin muille käyttäjille.

CHERRY KW 9100 SLIM on tietokoneen käyttämiseen tarkoitettu näppäimistö.

Tuotteen mukana toimitetaan download-ohjeita ja paljon muuta hyödyllistä tietoa www.cherry.de

1 Turvallisuustiesvakuusi

Pienten osien nieleminen voi johtaa tukehtumiseen

• Säilytä laite siksi alle 3-vuotiaiden lasten ulottuvuuttomasta.

"Repetitive Strain Injury" = Toistuvasta rasakasta jätvura vaurio

RSI syntyy pienistä jatkuvasti toistuvista liikkeistä.

• Kalusta työpisteesi ergonomisesti.

• Muuta näppäimistön kaltevuutta asentamalla tukilaitte.

• Pidä osista lyhyitä taukoja, tee mahd. venyttöharjoituksia.

• Muuta varustaloa asentaen osien.

2 Vältä vaurioita

Näppäimistön vaurioittuminen

Tuotteen mukana toimitetaan download-ohjeita ja paljon muuta hyödyllistä tietoa www.cherry.de

Magneettiset aiheuttamat talennusväliköiden tyhjiensimen ja mekanisten liikkeiden vaurioittuminen

• Pidä talennusväliköet kuten magnetkorteit ja -kassetteita pois näppäimistön kauempana vähintään 10 cm:n etäisyydellä näppäimistön tukilaitteista.

3 Näppäimistön yhdistäminen tietokoneeseen / kannettavaan tietokoneeseen

Voit yhdistää näppäimistön työpöytäkonetta / kannettavaan tietokoneeseen Bluetooth-yhteydellä 2.4 GHz:n taajuudella toimivan vastaanottimen avulla.

12 EU-vaatimusten mukaisuusvakuutus

Wir erklären hiermit, dass das Produkt **CHERRY KW 9100 SLIM**, Auerbach/Opf., Saksa vakuuttaa täten, että tämä radiolaitteella varustettu direktiivien 2014/53/EU vaatimuksia EU-vaatimustenmukaisuuskäytöksen teksti kokonaissuussa on löytyy seuraavasta internetosoitteesta: www.cherry.de/compliance.

3.1 Näppäimistön yhdistäminen Bluetooth-yhteydellä

Bluetooth-versio

Tarvittavat tiedot / kannettavan tietokoneen, jos on Bluetooth-vastaanotin. Vastaanotin on tuettava vähintään Bluetooth-standardilla 4.0.

1. Aava pöytäkonesta / kannettavasta tietokoneesta Bluetooth-laitteenen haku leim. Käyttämällä polkua Käynnitys > Asetukset > Laitteet > Bluetooth.

2. Toinen toimintomallien mukaan.

3. Työninä näppäimistön taustapöytäla oleva kytkin asentaon "BT".

4. Aktiivni näppäimistön Bluetooth-yhteytä painamalla BT-kytkintä näppäimistön alaosassa.

5. Sininen merkkivalo viittaa näppäimistön taustapöytäla olevan.

Sininen merkkivalo ei vilku.

• näppäimistö on yhä yhdistetty toiseen työpöytäkonetta / kannettavaan tietokoneeseen. Sammutta kysymisen laite tai sulje kysymisen yhtey.

6. Toinni näppäimistön taustapöytäla oleva kytkin asentaon "BT".

7. Merkkivalo ohjelmien mukaan.

Merkkivalo sammuu, jolloin näppäimistö on yhdistetty tietokoneeseen / kannettavaan tietokoneeseen.

Yhteyden muodostaminen on epäonnistunut, jos punainen merkkivalo vilkkuu nopeasti.

• Yritä uudelleen.

3.2 Näppäimistön yhdistäminen vastaanottimen avulla

1. Jos mahdollista, liitä vastaanottimen työpöytään / kannettavaan tietokoneen USB 2.0 -porttiin (useimmiten valkoinen tai musta ohjain).

2. Työninä näppäimistön taustapöytäla oleva kytkin asentaon "BT".

Punainen merkkivalo välähtää näppäimistön taustapöytäla vahvistuksella. Näppäimistö on yhdistetty tietokoneeseen / kannettavaan tietokoneeseen.

Yhteyden muodostaminen on epäonnistunut, jos punainen merkkivalo vilkkuu nopeasti.

3.3 Näppäimistön kytkeminen päälle / pois

Kun näppäimistöä ei käytetä, se kytkeytyy lepo-tilaan, jossa se tarvitsee vain vähäisen energiaa. Se kytkeytyy automaattisesti takaisin päälle painettaessa jokin näppäin.